

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2341 Блузка с декоративным рукавом

Ткань: хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Шелк, шифон.

Другие материалы: подкладочная ткань (можно использовать ткань верха); 1 пуговица; резиновая тесьма шириной 1 см.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия, подгибку низа рукава и низа отлетной детали рукава – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Отлетная деталь рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка спинки – 1 деталь со сгибом
2. Подкладка полочки – 1 деталь со сгибом

ПОШИВ:

1. Стачать вытачки на подкладке полочки. Глубины заутюжить вверх. Стачать



боковые и плечевые срезы подкладки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

2. Заложить и закрепить складки на полочке. Глубины центральной складки направлены от центра. Глубины боковых – к центру.

3. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

4. Подкроить по косой полосу шириной 2,5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль посередине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рудик. Отрегулировать длину петли.

5. Сложить лицевыми сторонами внутрь верх и подкладку, совместить по срезам горловины. Разрезать спинку и подкладку по средней линии спинки до метки. Обтачать горловину и разрез спинки, вкладывая навесную петлю. Припуски рассечь, в углах высечь. Отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить.

6. Обметать открытый срез отлетной детали рукава. Припуск подогнуть внутрь и настрочить. Так же можно обработать срез швом «американка», для этого необходимо срезать припуск. Наложить отлетную деталь на рукав лицевой стороной вверх и скрепить по срезам, далее обрабатывать как одну деталь. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. Обметать нижний срез. Подогнуть припуск внутрь и настрочить, образуя кулиску. Продеть резиновую тесьму в кулиску, отрегулировать длину и скрепить концы.

7. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону дважды на 1 см и настрочить.

8. Пришить пуговицу на горловину спинки.

Поздравляем, блуза готова:)