

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2357 Блузка со сборкой и цельнокроеным рукавом

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон. Рекомендуется рисунок в полоску.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см,  
остальные швы – 1 см.

### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки – 1 деталь со сгибом
4. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
5. Манжета – 2 детали

### ПОШИВ:

1. По верхнему срезу полочки между меток проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Сборку распределить ближе к центру.
- Притачать кокетку полочки к полочке. Припуск обметать и заутюжить вверх.



2. По верхнему срезу спинки между меток проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Сборку распределить ближе к центру. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. Стачать правый плечевой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Припуски рассечь. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
5. Стачать правый плечевой срез, припуск заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать боковые срезы, одновременно со срезом рукава. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать манжету в кольцо. Припуск разутюжить. Заутюжить манжету вдоль пополам лицевой стороной наружу. По открытому срезу проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать манжету к рукаву. Припуск обметать и заутюжить на рукав.
8. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, блузка готова:)