

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2361 Сарафан

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см, остальные швы – 1 см.



### Из основной ткани:

1. Планка спинки – 4 детали
2. Средняя часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Планка полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Бретель – 2 детали

### Из клеевой прокладки:

1. Планка спинки – 2 детали
2. Планка полочки – 1 деталь
3. Бретель – 2 детали

## ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой планки спинки и полочки.
  2. Бретель сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать длинный срез. Вывернуть на лицевую сторону, располагая шов на сгибе, приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0,2 см от края.
  3. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
  4. Притачать не дублированную планку спинки к спинке, припуски заутюжить на планку.
  5. Стачать средний срез от метки вниз, припуски разутюжить. Втачать молнию.
  6. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
  7. Притачать не дублированную планку полочки к полочке, припуски заутюжить на планку.
  8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
  9. Стачать боковые срезы продублированных деталей планок спинки и полочки, обметать нижний срез. Сложить планки с изделием и обтачать верхний срез, вставляя бретели на полочке. Припуски рассечь, вывернуть планку на изнаночную сторону, приутюжить. Средние срезы подвернуть внутрь и скрепить с тесьмой молнии. Настрочить планку в шов притачивания.
  10. Сарафан надеть, отрегулировать длину бретелей, обметать нижние срезы и закрепить их на планке спинки над рельефными швами. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
- Поздравляем, сарафан готов:)