

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2371 Платье теплое с карманами и кокеткой

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья и рукава, по верхнему срезу кармана – 2 см, остальные швы – 1 см.



### Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Карман – 2 детали
5. Воротник – 1 деталь
6. Кокетка – 1 деталь

**Совет:** детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком

срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

#### ПОШИВ:

1. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубины вытачек заутюжить вверх.
2. Сложить кокетку и полочку лицевыми сторонами внутрь и стачать. Припуск обметать и заутюжить вверх. Отогнуть кокетку вверх, расправить складку и настрочить насквозь к полочке.
3. Обметать средний срез спинки по отдельности. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
4. Обметать карманы по контуру. Заутюжить верхний припуск кармана на изнаночную сторону и настрочить. Заутюжить боковые и нижний припуски на изнаночную сторону. Настрочить карманы на полочку по разметке.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить воротник вдоль пополам и обтачать концы. Припуски в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать внешний воротник в горловину, припуск внутреннего воротника подогнуть и настрочить в шов притачивания. Припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
8. Припуск подгибки низа изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)