

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2373 Платье с рукавом крылышком

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 1,5 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 4 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 4 детали
3. Пояс спинки – 2 детали
4. Нижняя часть спинки – 2 детали
5. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали со сгибом
6. Верхняя боковая часть полочки – 4 детали
7. Пояс полочки – 1 деталь со сгибом
8. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
9. Рукав – 2 детали

ПОШИВ:

1. Сложить детали верхней центральной части полочки лицевыми сторонами

внутри и обтачать горловину. Припуски рассечь, отвернуть внутреннюю часть на изнаночную сторону и приутюжить.

2. Сложить детали верхней центральной части спинки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть внутреннюю часть на изнаночную сторону и приутюжить.

3. Нижний полукруглый срез рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Так же можно обтачать срез косой бейкой, для этого необходимо срезать припуск.

4. Стачать плечевые срезы на внутренних и внешних верхних частях полочки и спинки. Припуски заутюжить на спинку.

5. На лицевую сторону внешних боковых частей полочки и спинки наложить рукав лицевой стороной вверх и притачать. Стачать внутренние и внешние боковые части по срезу горловины и рельефным срезам, вставляя центральные части полочки и спинки. Отогнуть внутренние части на изнаночную сторону и приутюжить.

6. Стачать по отдельности боковые срезы внешних и внутренних частей. Припуски разутюжить.

7. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски рассечь и приутюжить.

8. Стачать боковые срезы пояса спинки и полочки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

9. Стачать боковые срезы нижних частей полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

10. Притачать пояс к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать.

Притачать нижнюю часть платья к поясу, припуск обметать и заутюжить на пояс.

11. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез от верха до метки молнии. Припуски разутюжить. Втачать потайную молнию.

12. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)