

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2381 Блузка с баской и клапаном

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

Другие материалы: потайная молния;
клеевая прокладка; подкладочная ткань.

РАСКРОЙ:

Припуск нижних срезов басок и нижний срез рукава – 1,5 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Пояс спинки – 2 детали
3. Баска спинки – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 2 детали
5. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Пояс полочки – 1 деталь со сгибом
7. Баска полочки – 1 деталь со сгибом
8. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
9. Рукав – 2 детали

10. Клапан – 4 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка кармана – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к серединам деталей. Притачать пояс спинки к верхней части спинки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. Притачать баски спинки к поясу спинки, припуски заутюжить на пояс и обметать.
4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
5. Стачать вытачку верхней части полочки, глубину заутюжить к центру. Притачать пояс полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Сложить детали клапанов попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижний срезы. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать подкладку к клапану. Наложить клапан и подкладку лицевой стороной вниз на пояс полочки и притачать. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии настрачивания клапана. Припуски у меток рассечь. Отвернуть клапан и подкладку вниз, припуск вверх и приутюжить.

7. Заложить и закрепить складку по верхнему срезу баски полочки. Наложить подкладку на баску полочки и притачать. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии притачивания. Припуски у меток рассечь. Отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить.
8. Притачать баски полочки к поясу полочки, стачивая края подкладки, припуски заутюжить вверх и обметать.
9. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Стачать срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и среднему срезу спинки.
11. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. На окате рукава заложить и закрепить встречную складку. Втачать рукав в пройму. Припуск обметать и приутюжить.
12. Обметать нижний срез басок, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
13. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, блузка готова:)