

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2390 Платье с вертикальными рельефами

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; подкладочная ткань; потайная молния.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа платья – 1,5 см.

#### Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали
6. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
7. Рукав – 2 детали

#### Из подкладочной ткани:

1. Мешковина кармана – 4 детали

#### Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь



ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
  2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
  3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
  4. На лицевую сторону центральной и боковой части полочки наложить мешковины кармана и притачать, припуски обметать. Стачать рельефные швы полочки, одновременно стачивая мешковины, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний шов полочки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
  5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
  6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски на закруглениях рассечь и разутюжить. Обметать внешний срез.
  7. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с изделием по плечевым швам и с тесьмой молнии.
  8. Стачать вытачку на окате рукава, срезать глубину до 0,5-0,7 см, заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припуски приутюжить и обметать.
  9. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
- Поздравляем, платье готово:)