

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2391 Джинсовая рубашка со шлевками на рукавах

Ткань: джинсовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевой флизелин; 8 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 1,5 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 2 детали
3. Кокетка спинки – 1 деталь
4. Планка – 4 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Пата рукава – 2 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Стойка – 2 детали

9. Карман – 2 детали

10. Обтачка кармана – 2 детали

Из клеевой:

1. Стойка – 1 деталь

2. Планка – 2 детали

3. Воротник – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.

2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к середине. Притачать кокетку к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.

3. Заложить на кармане встречную складку и скрепить ее по верхнему и нижнему срезам. Обтачку кармана сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и притачать к верхнему срезу кармана. Припуски обметать и заутюжить вверх. Проложить отделочную строчку. Подогнуть боковые и нижний припуск кармана внутрь и приутюжить. Настрочить карман на полочку согласно разметке.

4. Сложить попарно детали планок и обтачать внешний срез. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю планку к полочке, припуски заутюжить на планку. Срез внутренней планки подогнуть и настрочить в шов притачивания.

5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.5 см от края. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и

заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Верхнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез нижней стойки и настроить в шов втачивания верхней стойки.

7. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настроить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.

8. Стачать срезы рукава, заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Низ изделия и рукава обметать, подогнуть внутрь и настроить.

10. На правой полочке обметать петли, на левой – пришить пуговицы. Обметать петли на патах, на рукавах пришить пуговицы.

Поздравляем, рубашка готова:)