

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2410 Блузка с сердцеобразным вырезом

Ткань: блузочные или плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;  
резиновая нить; 5 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа платья – 2 см,  
остальные швы – 1 см.



### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка спинки – 1 деталь
5. Обтачка полочки – 1 деталь

### Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки – 1 деталь
2. Обтачка полочки – 1 деталь

## ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на детали полочки. Глубины заутюжить вверх.
3. Подкроить под углом 45 градусов полосу длиной около 30 см и шириной 2,5 см для навесных петель. Сложить полосу вдоль посередине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Разрезать на 5 частей. Отрегулировать длину петель. Настрочить петли на правую полочку вдоль разреза (сгибы направлены от среза).
4. Обметать внешний срез обтачки полочки. Сложить обтачку полочки с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и разрез на 0,2 см с каждой стороны. Прорезать между строчками, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по срезам.
5. Обметать внешний срез обтачки спинки. Сложить обтачку спинки со спинкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии плечевого шва.
6. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки, припуски заутюжить на спинку и обметать. Вывернуть обтачку спинки на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Настрочить обтачку на спинку вдоль внешнего среза.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. По окату рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. (Низ

рукава так же можно обметать тонким ролевым швом. Перед этим припуск нижнего среза рукава следует срезать.) По разметке проложить строчки с использованием резиновой нити.

9. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

10. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Поздравляем, блузка готова:)