

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2421 Рубашка-макси

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Средний срез нижней части полочки – 2 см.

Припуск подгибки низа изделия – 2 см.

Остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Манжета – 2 детали
7. Воротник – 2 детали
8. Стойка – 2 детали
9. Планка – 4 детали
10. Пояс – 2 детали

Из клеевой прокладки:



1. Воротник – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Планка – 2 детали
5. Пояс – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Сложить деталь пояса вдоль лицевой стороной внутрь и обтачать длинную и одну короткую сторону. Припуски в углах подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
3. Стачать вытачки на верхней части спинки. Стачать средний срез верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать средние срезы нижних частей спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
4. Стачать вытачки на верхних деталях полочки, срезать глубину оверлоком и заутюжить к центру.
5. Стачать боковые и плечевые срезы верхних частей спинки и полочки, вставляя детали пояса. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Притачать внешнюю планку к полочке, припуски заутюжить на планку.
7. Средний срез нижней части полочки подогнуть внутрь два раза по 1 см и настрочить. Стачать боковые срезы нижних частей спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Заложить и закрепить встречные складки на нижних частях полочки и спинки. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки и спинки. Припуск обметать и заутюжить вверх. Планка выступает на половину ширины над

нижней частью платья.

9. Обметать внутренний срез планки. Сложить внутреннюю планку с внешней лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Обтачать нижний срез, оставляя нижнюю часть платья между деталями планки. Припуски рассечь, в углах высечь, планки выправить и приутюжить. Внутренний срез внутренней планки настрочить в шов притачивания внешней планки. Проложить отделочные строчки вдоль планок на 0,2–0,5 см от края.

10. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Припуски подрезать, воротник вывернуть на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку по контуру. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать, вкладывая воротник. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания стойки в горловину. Припуски высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону и приутюжить.

11. Внешнюю стойку втачать в горловину, припуски заутюжить на стойку. Срез внутренней стойки подвернуть внутрь и настрочить в шов втачивания.

12. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

13. Стачать манжету в кольцо. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты. Проложить отделочные строчки вдоль манжеты на 0,2–0,5 см от края.

14. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

15. Обметать петли и пришить пуговицы на планках.
Поздравляем, рубашка готова:)