

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2422 Платье с открытой грудью

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
пуговицы – 9 шт.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 2 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть полочки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Манжета – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Обтачка горловины полочки – 2 детали
9. Пояс – 1 деталь



Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой. Также продублировать цельнокроеный подборт нижней части полочки.
2. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
3. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины полочки и спинки. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам.
4. По нижнему срезу верхней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю часть спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, огибая верхнюю часть цельнокроеным подбортом. Припуски заутюжить вверх и обметать. Вывернуть подборт на изнаночную сторону.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. По нижнему срезу рукава

проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней манжеты подогнуть внутрь и притачать в шов втачивания верхней манжеты.

9. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

10. На правой полочке обметать петли. Пришить пуговицы на левой полочке.

11. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку по периметру на 0,1 см от края.

Поздравляем, платье готово:)