

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2425 Блузка со сборкой на груди

Ткань: трикотаж средней или высокой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: трикотажная клеевая прокладка, резиновая тесьма шириной 0,7 см.



### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 1,5 см. Остальные швы – 1 см.

#### Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

#### Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

**Совет:** детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку

настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

#### ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
  2. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
  3. Обметать по отдельности средние срезы полочек. Стачать полочки. Проложить строчку с ослабленной верхней нитью от верха до метки конца сборки по строчке стачивания. Собрать и закрепить сборку на полочке, контролируя количество сборки по лекалу осноровки.
  4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
  5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам.
  6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать. Припуск подгибки низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму, отрегулировать длину и закрепить концы.
  7. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
- Поздравляем, блузка готова:)