

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2441 Удлиненное платье со складками

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
потайная молния – 1 шт.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 2 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
 2. Стачать рельефные срезы спинки одновременно стачивая горизонтальный участок на спинке. Припуски обметать, заутюжить к центру, одновременно заутюживая складку по меткам, задающим направление. Прикрепить горизонтальный участок потайными стежками к основному изделию.
 3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски среднего шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать молнию.
 4. Стачать талиевую вытачку на полочке. Глубину заутюжить вверх. Стачать рельефные срезы одновременно стачивая горизонтальный участок на полочке. Припуски обметать, заутюжить к центру, одновременно заутюживая складку по меткам, задающим направление. Прикрепить горизонтальный участок потайными стежками к основному изделию.
 5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
 6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить, обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме молнии.
 7. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы. Припуск обметать и приутюжить.
 8. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
- Поздравляем, платье готово:)