

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2472 Блузка с декоративной кокеткой

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, потайная молния; 4 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск подгибки низа изделия – 2 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Обтачка полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Обтачка полочки – 1 деталь
4. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки, заутюжить глубины талиевых вытачек к середине, нагрудных – вверх.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от горловины до первой метки и от второй метки до низа. Припуски разутюжить. Втачать молнию.
4. Стачать шов воротника на кокетках, припуски разутюжить. Обметать внешние срезы подбортов. Стачать шов воротника на подбортах, припуски разутюжить. Сложить кокетки с подбортами лицевыми сторонами внутрь и обтачать средние срезы и отлет воротника. Припуски в уголках высечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
5. Сложить обтачку полочки с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить. Притачать кокетку полочки, складывая ее встык, к нижнему срезу обтачки полочки. Припуски рассечь, приутюжить и обметать. Настрочить полочку на обтачку с лицевой стороны в шов притачивания кокетки к обтачке.
6. Стачать плечевые срезы, рассекая деталь полочки в уголке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать воротник в горловину, припуски заутюжить на воротник. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки.

Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов, рассекая деталь подборта в уголке, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину обтачки, припуски заутюжить на воротник. Плечевые швы подборта скрепить с плечевыми швами изделия.

7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0,1 см от сгиба. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии притачивания манжеты к рукаву. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

10. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

Поздравляем, блузка готова:)