

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2476 Платье с кокеткой и накладными карманами

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
потайная молния – 1 шт.; пуговицы – 5 шт.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 1,5 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Пояс спинки – 2 детали
4. Нижняя часть спинки – 2 детали
5. Кокетка полочки – 1 деталь
6. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали
7. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
8. Пояс полочки – 1 деталь
9. Нижняя часть полочки – 2 детали
10. Карман – 2 детали



11. Обтачка горловины спинки – 2 детали
12. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать пояс спинки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать молнию.
4. Стачать нагрудные вытачки на полочке, глубины заутюжить вверх. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний шов верхней части полочки, заутюжить припуски на левую сторону и обметать.
5. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать пояс полочки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать.
6. Продублировать припуск входа в карман клеевой прокладкой. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине входа в карман + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом входа в карман с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и

настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Обметать среднюю и нижнюю стороны кармана, заутюжить на изнаночную сторону. Наложить карман по разметке на юбку полочки и настрочить. Верхний и боковой срез кармана скрепить со срезами юбки.

7. Стачать средний срез передней нижней части полочки, заутюжить припуски на левую сторону и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

8. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме молнии.

10. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

11. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. Пришить по разметке пуговицы на юбке.

Поздравляем, платье готово:)