

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Припуск по низу изделия и горловине – 1,5 см, остальные швы – 0,8 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2500 Платье с асимметричной драпировкой

Ткань: хорошо драпирующийся трикотаж средней или большой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Кокетка полочки – 1 деталь
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали



Совет: Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Стачать средний срез спинки. Припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
2. На верхней части полочки по срезу притачивания кокетки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать кокетку, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
3. На верхней части полочки от среза правой проймы до метки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку до длины среза от проймы до метки на нижней части полочки. На нижней части полочки от метки до бокового среза проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку до длины среза от метки до бокового среза на верхней части полочки. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски приутюжить и обметать.
4. Стачать правый плечевой шов, заутюжить припуски на спинку и обметать.
5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см длиной равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
6. Стачать левый плечевой и боковые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)