

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2502 Плащ с капюшоном

Ткань: плащевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, разъемная молния – 1 шт., небольшие подплечники – 2 шт.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
4. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали
5. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Подборт – 2 детали
10. Планка – 1 деталь



11. Мешковина кармана – 4 детали
12. Капюшон – 2 детали
13. Центральная часть капюшона – 1 деталь
14. Обтачка капюшона – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Планка – 1 деталь
4. Обтачка капюшона – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, припуски заутюжить к середине, обметать. Проложить отделочную строчку на 0,2 см от шва. На нижней части спинки заложить и закрепить встречную складку. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить отделочную строчку на 0,2 см от шва.
3. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине, обметать. Проложить отделочную строчку на 0,2 см от шва. На нижней части полочки заложить и закрепить встречную складку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Проложить отделочную строчку на 0,2 см от шва.
4. Полочки сложить лицом к лицу и уравнять срезы, промерить длину бортов. Притачать к краю борта молнии (зубчики направлены от середины).
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
6. Притачать мешковины кармана к спинке и полочке. Стачать боковые срезы одновременно с мешковиной кармана, припуски заутюжить на полочку и обметать.

7. Притачать боковые части капюшона к центральной части, заутюжить припуски на центральную часть, обметать. Проложить отделочную строчку на 0,2 см от шва.
8. Сложить обтачки капюшона лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Вывернуть обтачку на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю часть обтачки к капюшону, припуски заутюжить на обтачку. Припуск внутренней части обтачки подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней. Втачать капюшон в горловину.
9. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и горловину спинки. Припуски на закруглении рассечь, в уголках высечь. Вывернуть подборта на изнаночную сторону, выправить и приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам.
10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. Пришить подплечники.
11. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
12. Планку сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать уголки. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочные строчки вдоль внешнего сгиба, по верхнему и нижнему срезам. Обметать внутренний срез. Наложить планку на полочку (сгиб направлен от борта) и настроить по намеченной линии. Отвернуть планку, закрывая застежку и настроить вдоль шва притачивания.

Поздравляем, плащ готов:)