

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Припуск на подгибку низа – 2 см, припуск на подгибку низа рукава – 2 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2503 Платье ассиметричное со складками

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

Другие материалы: трикотажная клеевая прокладка, потайная молния.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Рукав – 2 детали
5. Стойка – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Стойка – 1 деталь

ПОШИВ:



1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью от бокового шва до метки. Собрать сборку. Стачать рельефный срез полочки. Припуск обметать и заутюжить на верхнюю часть полочки.
3. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Втачать внешнюю стойку в горловину платья. Припуск заутюжить на стойку. Припуск внутренней стороны стойки подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней стороны.
5. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку-молнию от верха стойки до метки.
6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
7. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Поздравляем, платье готово:)