

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 3 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2507 Жакет без застежки

Ткань: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, подкладочная ткань, клеевая прокладка, Подплечники – 2 шт..



РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Планка – 2 детали
6. Воротник – 1 деталь
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Подборт – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали
2. Воротник – 1 деталь
3. Подборт – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Детали подкладки кроются по лекалам верха полочки и спинки за вычетом ширины подборта и обтачки.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях спинки Глубины заутюжить к центру. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить.
3. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски разутюжить.
4. Сложить деталь планки вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать нижний и верхний уголки. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Сложить воротник вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать уголки. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
5. Притачать планку к борту жакета. Втачать воротник в горловину жакета. Припуски заутюжить на основную деталь.
6. Стачать шов рукава, припуск заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в

проймы по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Пришить подплечники.

Стачать плечевые срезы обтачки и подборта. Припуски разутюжить. Притачать подборта и обтачку к воротнику и планке. Припуски рассечь, и приутюжить.

7. Низ рукава и жакета заутюжить на изнаночную сторону.

8. Стачать швы подкладки, оставляя отверстие в левом рукаве. Притачать подкладку к бортам и горловине. Притачать подкладку к подбортам, обтачке, низу жакета и рукава.

9. Вывернуть жакет через технологическое отверстие. Защить отверстие.

Поздравляем, платье жакет готов:)