

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 3 см; припуск вдоль шлицы – 6 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2508 Платье с отделочным воротником

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон. Ткань для отделки контрастного или родственного цвета.

Другие материалы: клеевая прокладка, пуговицы – 3 шт., потайная пуговица – 1 шт.



РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Полочка – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из отделочной ткани:

1. Воротник – 2 детали
2. Подборт- 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Подборт- 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине, обметать. На левой части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой.
3. Стачать нагрудные и талиевые вытачки на полочке. Глубины нагрудных вытачек заутюжить вверх, талиевых – к центру.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Сложить верхний воротник с нижним лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Припуски в уголках подрезать у метки рассечь, воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
6. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать борт и лацкан до метки. Припуски у метки рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
7. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки спинки, припуски разутюжить. Обметать внешние срезы.
8. Втачать нижний воротник в горловину верха, а верхний воротник в горловину обтачки, припуски разутюжить, скрепить между собой. Скрепить плечевые срезы подбортов с плечевыми швами изделия.
9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
10. Обметать нижний срез изделия и низ рукава, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
11. Обметать петли и пришить пуговицы. Пришить потайную пуговицу.

Поздравляем, платье готово:)