

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Припуск подгибки низа изделия и рукава – 3 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2511 Удлиненный жакет с шалевым воротником

Ткань: тонкие пальтовые или костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: подкладочная ткань, клеевая прокладка, пуговица – 1 шт.



РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Листочка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Малая мешковина – 2 детали
6. Большая мешковина – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Листочка – 2 детали

**Внимание!** Детали кроя из подкладочной ткани кроются по лекалам верха за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

**ПОШИВ:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить.
3. Наметить место расположения кармана. Заутюжить листочку вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин.

4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски разутюжить.
5. Стачать средний срез цельнокроеного воротника. Втачать цельнокроеный воротник в горловину, рассекая припуск в уголке.
6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Стачать средний срез воротника. Втачать воротник в горловину обтачки, рассекая припуск в уголке. Подборт сложить с основным изделием лицевыми сторонами внутрь, сколоть булавками и обтачать борт, лацканы, воротник и низ. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Припуск шва обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
7. Стачать локтевой шов рукава, припуски разутюжить. Заутюжить нижний припуск рукава на изнаночную сторону. Стачать передний шов рукава, припуски заутюжить на нижнюю часть. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припуски приутюжить.
8. Заутюжить припуск низа на изнаночную сторону. Стачать швы на подкладке, оставляя отверстие в левом локтевом шве рукава. Притачать подкладку к обтачке спинки и подборту. Притачать подкладку к низу изделия. Вывернуть изделие через технологическое отверстие. Зашить отверстие.
9. На правой полочке обметать петлю, на левой полочке пришить пуговицу.

Поздравляем, жакет готов:)