

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Припуск на подгибку низа платья и низа рукава, среднего среза отлетного полотнища, горловины левой и правой частей полочки – 2 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2516 Платье с отлетным полотнищем

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния – 1 шт.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Верхняя левая часть спинки – 1 деталь
2. Верхняя правая часть спинки – 1 деталь
3. Верхняя левая часть полочки – 1 деталь
4. Верхняя правая часть полочки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали



Из основной ткани 1:

1. Нижняя левая часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя правая часть спинки – 1 деталь
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Отлетное полотнище – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Совет: Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек. Так же продублировать срез горловины верхних частей полочки.
2. Стачать верхнюю и нижнюю правые части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю левые части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать молнию.
4. Стачать вытачку на детали полочки, глубину заутюжить вверх.
5. Обметать припуск горловины верхней левой части полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стачать левую и правую верхние части

полочки, припуски заутюжить на правую часть и обметать, продолжая обметывание до плечевого шва. Заутюжить припуск горловины правой части полочки на изнаночную сторону и настрочить.

6. Заложить и закрепить складки на отлетном полотнище. Обметать средний и нижний срезы, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наложить отлетное полотнище на нижнюю часть полочки и скрепить по верхнему и боковому срезам. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх и обметать.

7. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Наложить обтачку горловины на спинку и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.

8. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой, припуски заутюжить на спинку и обметать. Прикрепить обтачку к тесьме молнии.

9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

11. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)