

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск по низу изделия, низу рукава, по срезам горловины спинки, внутренней и внешней частей полочки, по нижнему срезу внешней части полочки – 1,5 см.

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2518 Платье с декоративным передом

Ткань: мягкий пластичный трикотаж средней или большой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Внешняя часть полочки – 1 деталь
3. Внутренняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Рукав – 2 детали



Совет: Детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой

или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Стачать средний срез спинки. Припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
2. На внешней части полочки обметать срез горловины и нижний срез, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
3. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх. Обметать срез горловины внутренней полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Внешнюю часть полочки перекрутить, создавая узел в средней части, наложить изнаночной стороной на лицевую сторону внутренней части полочки и скрепить по плечевым, боковым и срезам пройм.
4. Стачать плечевые срезы (припуск горловины спинки длиннее на 1,5 см), заутюжить припуски на спинку и обметать. Обметать припуск горловины спинки, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
5. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
7. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Поздравляем, платье готово:)