

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуск на подгибку низа жилета – 2 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2519 Жилет с открытой спиной

Ткань: костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; подкладка; пряжка; 1 внутренняя пуговица.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Пояс большой – 1 деталь
7. Пояс малый – 1 деталь



Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали

Из клеевой:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Подборт – 2 детали

Внимание: Детали полочки и спинки из подкладки кроются по лекалам верха за вычетом ширины подбортов.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Сложить деталь большого пояса пополам лицевой стороной внутрь и обтачать один короткий и длинный срезы. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
3. Сложить деталь малого пояса вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному срезу. Вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить. Прикрепить пряжку к поясу.
4. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски разутюжить. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить.
5. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к центру.
6. Стачать и разутюжить боковые срезы жилета, вставляя в левый срез малый пояс.

7. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве. Притачать подкладку к внутренним срезам подбортов. Обметать петлю на правом подборте.

8. На борт правой полочки наложить пояс совмещая необработанные срезы и скрепить. Сложить подборта и полочку лицом к лицу и обтачать пройму, верхний срез спинки, борт, горловину и нижний угол, не доходя 1,5 см до среза подборта. Высесть припуски в углах, на закруглениях рассечь. Вывернуть изделие на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить. Припуски левого воротника подвернуть на изнаночную сторону, вставить правый воротник в левый и стачать.

9. Нижний срез изделия заутюжить на изнаночную сторону. Притачать подкладку к низу изделия. Вывернуть жилет через отверстие. Зашить отверстие.

10. Пришить внутреннюю пуговицу.

Поздравляем, жилет готов:)