

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2525 Блузка с декоративной полочкой

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;  
пуговицы – 2 шт.



### РАСКРОЙ:

Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

#### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 1 деталь
3. Правая полочка – 1 деталь
4. Левая полочка – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Манжета – 2 детали
7. Планка правая – 1 деталь
8. Планка левая – 1 деталь
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
10. Воротник – 2 детали
11. Стойка – 2 детали

#### Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

3. Воротник – 1 деталь

4. Стойка – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. По верхнему срезу спинки заложить и закрепить складки, глубины направлены к центру. Притачать кокетку к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.

3. Стачать вытачки на деталях полочки (если они предусмотрены размером). Глубины заутюжить вверх.

4. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.

5. Обработка левой полочки: левую планку сложить вдоль по середине лицевой стороной наружу и наложить на изнаночную сторону полочки. Между деталями вложить стойку. Стачать детали, втачивая воротник на небольшом участке (от метки до плечевого среза). Строчку заканчивать строго у размеченной линии плечевого шва. Припуск стойки у метки рассечь. Планку отвернуть на лицевую сторону и приутюжить. Далее обрабатывать как одну деталь с полочкой.

6. Обработка правой полочки: правую планку сложить вдоль по середине лицевой стороной наружу и наложить на изнаночную сторону правой полочки. Между деталями вложить левую полочку и стойку. Стачать детали, втачивая воротник на небольшом участке (от метки до плечевого среза). Строчку заканчивать строго у размеченной линии плечевого шва. Припуск стойки у метки рассечь. Планку отвернуть на лицевую сторону и приутюжить. Далее обрабатывать как одну деталь с полочкой.

7. Стачать плечевые срезы. Строчку заканчивать строго у припуска горловины. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
8. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Плечевые припуски заутюжить на изнаночную сторону. Сложить обтачку и спинку лицевыми сторонами внутрь и вложить стойку, уровнять срезы и втачать стойку в горловину. Строчку начинать и заканчивать строго у плечевого среза. Вывернуть воротник на лицевую сторону, обтачку на изнаночную. Припуски плечевого среза обтачки подшить ручными стежками.
9. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
10. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой. Заложить и закрепить складки на рукаве. Глубины направлены от застежки.
11. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить.
12. Сложить детали манжеты вдоль пополам лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
13. Обметать нижний срез изделия. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
14. Обметать петли на манжетах. Пришить пуговицы на манжеты.

Поздравляем, блузка готова:)