

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2526 Платье с завязкой на плече

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;  
потайная молния – 1 шт.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

#### Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки правая – 1 деталь
2. Центральная часть спинки левая – 1 деталь
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 1 деталь
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки правая – 1 деталь
7. Обтачка горловины спинки левая – 1 деталь
8. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

#### Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки правая – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки левая – 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь



## ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.
  2. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине и обметать. Стачать рельефные срезы полочки, рассекая центральную часть в уголке, заутюжить припуски к середине и обметать.
  3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
  4. Стачать левый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать правый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
  5. Стачать боковой и плечевой срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину спинки и полочки, завязки и левую пройму. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по правому плечевому шву и тесьме молнии.
  6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом правой проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.
  7. Стачать правый боковой шов, заутюжить припуски на спинку и обметать.
  8. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
  9. Завязать бант на левом плече.
- Поздравляем, платье готово:)