

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуск по низу изделия и рукава – 2 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2548 Блузон с декоративным воротником

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: трикотажная клеевая прокладка; 3 пуговицы.



### РАСКРОЙ:

#### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Воротник – 2 детали

#### Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь

**Совет:** детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

#### ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Притачать кокетку к боковой части полочки, заутюжить припуски на кокетку, обметать.
3. Стачать рельефные срезы полочки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать средний срез полочки, заутюжить припуски на левую сторону, обметать.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез и правую сторону до метки. Припуски у метки рассечь, в уголке высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Наложить правую часть воротника на левую, совмещая метки середины переда, и скрепить по нижнему срезу. Втачать воротник в горловину, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

9. Пришить пуговицы на воротник, закрепляя правую его часть.

Поздравляем, блузон готов:)