

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Припуск по нижнему срезу изделия и рукава – 2 см.

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2559 Платье с косой складкой на плече

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана, трикотаж малой степени растяжимости.

Другие материалы: потайная молния.

### РАСКРОЙ:

#### Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 1 деталь
5. Мешковина – 4 детали



### ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к середине. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от верха до метки молнии и от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать молнию.
3. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх.
4. Стачать вырез складки на полочке с изнаночной стороны. Припуск обметать. Шов выправить и приутюжить. Сложить полочку вдоль шва лицевой стороной наружу, соединить намеченные линии и проложить отделочно-закрепляющую строчку. Направить глубину складки к боковому срезу и закрепить складку на плечевом срезе.
5. Притачать мешковину кармана к полочке и спинке. Строчку начинать и заканчивать строго у разметки входа в карман. Стачать боковые срезы в два этапа: от верха до начала кармана, и от кармана вниз. Обметать боковые срезы одновременно с припуском подкладки. Разутюжить боковые срезы. Стачать срезы мешковин. Обметать припуски мешковин.
6. Стачать плечевые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать воротник в кольцо. Припуск разутюжить. Сложить воротник вдоль пополам и приутюжить. Втачать внешний воротник в горловину, припуск внутреннего воротника подогнуть и настрочить в шов притачивания.
8. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить.
9. Обметать нижние срезы изделия и рукава. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)