

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Припуск нижнего среза изделия – 1,5 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2573 Объемная толстовка

Ткань: неопрен, малорастяжимый трикотаж из натуральных или смесовых волокон. Трикотаж двух контрастных или родственных цветов.



Другие материалы: разъемная молния.

РАСКРОЙ:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Манжета – 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Стойка – 1 деталь со сгибом

ПОШИВ:

1. Обметать средние срезы полочки. Притачать к бортам разъемную застежку молнию.
2. Стачать плечевые швы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Стойку сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и втачать в горловину. Рассечь припуск в уголке полочки, стачать по горизонтальному срезу. Припуски обметать.
4. Притачать рукава. Припуски обметать и заутюжить на рукав. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукавов. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Заложить и закрепить складки на рукаве. Манжету стачать в кольцо. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Притачать манжету к рукаву, припуск обметать.
6. Заложить и стачать встречные складки на полочке и спинке. Складки закрепить у нижнего среза. Припуск низа обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

Поздравляем, толстовка готова:)