

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2577 Блузка со складками в плечо

Ткань: хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск по нижнему срезу изделия – 1,2 см.
Остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Подборт – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от верха до метки молнии и от метки молнии до низа. Припуски разутюжить, втачать молнию.
3. На плечевом срезе полочки заложить и закрепить складки. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
4. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
5. Стачать плечевой срез подборта и обтачки, припуски рассечь и разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить подборт и обтачку на лицевую сторону основного изделия и обтачать правый борт от среднего шва спинки до низа. Левый борт обтачать от среднего шва спинки до метки. Припуски у метки рассечь. Припуски на закруглениях рассечь, отвернуть подборт на изнаночную сторону и приутюжить. Обметать припуски левого борта от метки до низа.
6. Наложить правую полочку на левую, совместить линии центра и проложить отделочно - закрепляющую строчку по правому борту от вертикальной метки до низа. Проложить отделочно – закрепляющую строчку от вертикальной метки правого борта, по горловине и по левому борту.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.
8. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Поздравляем, блузка готова:)