

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2580 Платье с асимметричным подрезом

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь
3. Вставка полочки – 1 деталь
4. Рукав – 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Нижняя левая часть спинки – 1 деталь
2. Нижняя правая часть спинки – 1 деталь
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Воротник – 1 деталь
5. Манжета – 2 детали



Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0,8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Заутюжить глубины талиевых вытачек к середине, нагрудных – вверх.
2. Стачать левую и правую нижние части спинки, припуски заутюжить на левую часть и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Притачать вставку к нижней части полочки, заутюжить припуски вверх и обметать.
4. Заложить и закрепить встречные складки на нижней части полочки. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать воротник в кольцо, припуски разутюжить. Сложить воротник вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Втачать воротник в горловину, слегка растягивая. Припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к низу рукава, слегка растягивая. Припуски приутюжить и обметать.

9. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Поздравляем, платье готово:)