

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2582 Блузка без рукавов и с оборкой-баской

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
потайная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа – 2 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Вставка спинки – 1 деталь
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть полочки левая – 1 деталь
5. Нижняя часть полочки правая – 1 деталь
6. Вставка полочки левая – 1 деталь
7. Вставка полочки правая – 1 деталь
8. Верхняя часть полочки левая – 1 деталь
9. Верхняя часть полочки правая – 1 деталь
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

11. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на детали верхней части спинки, глубины заутюжить к середине. Притачать вставку спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на вставку и обметать.
3. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть спинки к вставке спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Стачать вытачки на деталях левой и правой верхних частей полочки, глубины заутюжить к серединам. Притачать вставки полочек к верхним частям полочек, припуски заутюжить на вставки и обметать.
5. По верхним срезам левой и правой нижней части полочек проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать нижние части полочки к вставкам полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Обметать внешний и нижний срез обтачек горловины полочки. Сложить детали обтачек горловины полочки с левой и правой верхней частями полочек и обтачать срез горловины. Вывернуть обтачки на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
7. Стачать левую и правую полочки, припуски приутюжить, обметать. Заложить складку из правой части полочки, совмещая линии середины. Проложить

отделочно-закрепляющую строчку на ширину складки.

8. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Наложить обтачку горловины на спинку и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.

9. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

11. Левые боковые срезы обметать по отдельности, стачать от проймы до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.

12. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, блузка готова:)