

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2586 Жакет с контрастной отделкой

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных цветов.

Другие материалы: клеевая прокладка; подплечники; 1 пуговица.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 3 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки правая – 1 деталь
5. Центральная часть полочки левая – 1 деталь
6. Рукав – 2 детали
7. Подборт левый – 1 деталь

8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из основной ткани 1:

1. Отделка полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт левый – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Отделка полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине, обметать. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать.
3. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине, обметать.
4. Сложить детали отделки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез борта и нижний срез. Припуски в уголках высечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать отделку к правой полочке, припуски заутюжить на основную деталь и обметать.
5. Обметать внешний срез подборта. Сложить подборт с левой полочкой и обтачать срез борта и нижний срез. Припуски в уголках высечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить.
6. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Наложить обтачку горловины на спинку и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.
7. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой,

припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать боковые срезы, заутюжить припуски на спинку, обметать.

8. Стачать шов рукава, заутюжить припуски на спинку, обметать.

9. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Припуски приутюжить и обметать. Притачать подплечники.

10. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

11. На правой полочке обметать петлю, на левой полочке пришить пуговицу.

Поздравляем, жакет готов:)