

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2590 Платье-сарафан с воротником апаш

Ткань: мягкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, потайная молния, декоративная пуговица.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

Остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Пояс спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Пояс полочки – 1 деталь
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь



ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к середине. Притачать пояс спинки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать.
3. Заложить и закрепить встречные складки на нижней части спинки. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез горловины до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
5. Стачать вытачки на деталях верхней части полочки, глубины заутюжить к середине, срезать до 1 см и обметать.
6. Стачать плечевые швы, рассекая припуск плечевого шва на полочке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать шов воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину спинки, припуски заутюжить на воротник.
7. Стачать, рассечь в уголке и разутюжить плечевые швы обтачки горловины спинки и подбортов. Стачать шов воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину обтачки, припуски заутюжить на воротник. Обметать внешний срез подбортов и обтачки.
8. Сложить подборта и обтачку с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и срез воротника. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, швы выправить, приутюжить. Скрепить между собой припуски втачивания воротников. Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему срезу.

9. Притачать пояс полочки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать.
10. Заложить и закрепить встречные складки на нижней части полочки. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
11. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
12. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
13. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
14. Пришить на пояс полочки декоративную пуговицу.

Поздравляем, платье готово:)