

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2594 Блузка с отложным воротником и складкой посередине переда

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2,5 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Лацкан – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Лацкан – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать нагрудные вытачки, заутюжить глубины вверх.
3. Обметать внешние срезы лацканов. Сложить лацканы с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски рассечь, в уголках высечь. Также рассечь припуск полочки в уголках у складки, обметать припуск полочки. Вывернуть лацканы на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Заложить складку, совмещая линии середины. Проложить закрепляющую строчку по верху складки.
4. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Наложить обтачку горловины на спинку и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.
5. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0,1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
8. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты

подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.

9. Низ изделия подогнуть внутрь на 1 см, затем на 1,5 см и настроить.

10. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

Поздравляем, блузка готова:)