

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2599 Платье с отлетной деталью

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана.

Другие материалы: клеевая прокладка, потайная молния; декоративная пуговица.

### РАСКРОЙ:

Припуск по нижнему срезу изделия и рукава – 2 см. Остальные швы – 1 см.



### Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Отлетная часть полочки – 1 деталь
9. Подборт – 1 деталь

10. Пояс – 1 деталь

11. Бант – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

3. Пояс – 1 деталь

4. Подборт – 1 деталь

**ПОШИВ:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы на деталях спинки, глубины заутюжить к середине и обметать. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать молнию. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Сложить обтачку горловины со спинкой и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.

3. Обметать внешний срез обтачки горловины полочки. Наложить обтачку на полочку и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.

4. Сложить деталь банта по намеченной линии лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя технологическое отверстие. Припуски подрезать, вывернуть бант, зашить отверстие.

5. Сложить пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь и стачать по длинной стороне. Вывернуть пояс на лицевую сторону, приутюжить.

6. Подкроить перемычку для банта. Длинной 4 см, шириной 2 см. Обметать один

длинный срез перемычки. Перемычку сложить в три слоя и настрочить по длинным сторонам. Притачать перемычку на пояс, продеть бант в перемычку и зафиксировать его ручными стежками.

7. Обметать внешний срез подборта. Наложить подборт на отлетную деталь лицевой стороной вниз, вставляя правый срез пояса. Обтачать срез горловины и борт. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

8. Наложить отлетную часть полочки на полочку лицевыми сторонами вверх и скрепить по рельефным и плечевым срезам. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.

9. Стачать правый боковой срез. Припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать левый боковой срез, вставляя левую часть пояса. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой, припуски заутюжить на спинку и обметать. Скрепит средний срез обтачки спинки с тесьмой молнии. Скрепит по плечевым швам.

11. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в пройму. Припуск обметать и приутюжить.

12. Обметать нижние срезы изделия и рукава. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. Обметать петлю и пришить пуговицу согласно разметке.

Поздравляем, платье готово:)