

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2609 Платье асимметричное со шлицей спереди

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, потайная молния, две пуговицы, декоративная пряжка.

РАСКРОЙ:

Припуски верхних срезов правой верхней части полочки и правой верхней части спинки – 1,5 см; припуск на подгибку низа изделия – 2 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя правая часть спинки – 1 деталь
2. Верхняя левая часть спинки – 1 деталь
3. Пояс спинки – 1 деталь
4. Нижняя часть спинки – 2 детали
5. Верхняя правая часть полочки – 1 деталь
6. Верхняя левая часть полочки – 1 деталь
7. Пояс полочки – 1 деталь

8. Нижняя правая часть полочки – 1 деталь
9. Нижняя левая часть полочки – 1 деталь
10. Обтачка полочки — 1 деталь
11. Обтачка спинки – 1 деталь
12. Лямка спинки – 1 деталь
13. Лямка переда – 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка полочки — 1 деталь
2. Обтачка спинки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях полочки. Глубины заутюжить вверх. Стачать вытачку на верхней детали спинки. Глубину заутюжить к центру.

3. Стачать боковой шов верхних правых частей спинки и полочки. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Обметать верхний припуск деталей. Припуск подогнуть внутрь и настрочить.

4. Стачать правый плечевой срез. Припуск обметать и заутюжить на спинку.

5. Стачать плечевой срез обтачек. Припуск разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на полочку и спинку, уравнять срезы и обтачать, вставляя правые верхние части спинки и полочки. Припуски в углах высечь, на закруглениях подрезать. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Обметать по отдельности левые боковые срезы.

6. Стачать вытачку на нижней левой части полочки. Глубину заутюжить к центру. Обметать по отдельности рельефные срезы юбки переда. Стачать шов до метки разреза. Припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0,3 см от края. Притачать пояс к нижней части полочки.

Припуск обметать и заутюжить на пояс.

7. Стачать вытачки на нижних частях спинки. Глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки. Припуски разутюжить. Притачать пояс к нижней части спинки. Припуск обметать и заутюжить на пояс.

8. Стачать правый боковой шов нижних частей. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать шов от метки молнии до низа. Припуски разутюжить.

9. Стачать верхнюю и нижнюю части платья. Припуски обметать и заутюжить на пояс.

10. Втачать молнию.

11. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль посередине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь.

12. Лямки сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Обтачать по одной длинной и одной короткой стороне. Припуски в углах высесть, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Обметать короткие стороны. Притачать лямки на правые верхние части полочки и спинки. Отрегулировать длину бретелей и пришить декоративную пряжку.

13. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

14. Обметать петли на правом плечевом срезе. На спинку пришить пуговицы.

Поздравляем, платье готово:)