

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2625 Платье со складками на лифе

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния; резиновая тесьма шириной 1,5 см; 2 пуговицы.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см, прибавка по низу рукава – 4 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Бочок – 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Воротник – 1 деталь
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь со сгибом
8. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Воротник – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на верхней части спинки, заутюжить глубины к середине. По верхней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать молнию.
4. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, заутюжить припуски к середине, обметать. По нижнему срезу верхней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Подкроить по косой полосу шириной 2,5 см и длиной 10 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль посередине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0,3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Разрезать на две равные части. Отрегулировать длину петель.
6. Сложить воротник вдоль лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны, вкладывая навесные петли. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии притачивания воротника. Стачать участок горловины полочки между метками. Рассечь припуски у меток. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
7. Обметать внешний срез обтачки полочки. По горловине полочки проложить

строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырез горловины полочки. Припуски подрезать до 0,5, в уголке до 0,1 см. Обтачку вывернуть на изнаночную сторону, выправить и приутюжить. Скрепить детали по плечевым срезам.

8. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

9. Втачать внешнюю сторону воротника в горловину, припуск заутюжить на воротник. Припуск внутренней стороны заутюжить на изнаночную сторону и настрочить в шов втачивания воротника.

10. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

11. Припуск низа рукава подогнуть внутрь на 2 см, затем на 2 см и настрочить, образуя кулиску. Отрегулировать длину резиновой тесьмы, продеть в кулиску и закрепить концы.

12. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. Пришить пуговицы на воротник.

Поздравляем, платье готово:)