

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2632 Платье с треугольным вырезом

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: трикотажная клеевая прокладка; потайная молния; 10 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Припуск по нижним срезам – 2 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Пояс спинки – 2 детали
4. Нижняя часть спинки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Пояс полочки – 1 деталь со сгибом
8. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
9. Рукав – 2 детали
10. Манжета – 2 детали

11. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

12. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали

2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

3. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Притачать пояс к верхней части спинки, заутюжить припуски на пояс, обметать. Заложить и закрепить складки на нижней части спинки (глубины направлены к боковым срезам). Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.

3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.

4. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать пояс к верхней части полочки, заутюжить припуски на пояс, обметать. Заложить и закрепить складки на нижней части полочки (глубины направлены к боковым срезам). Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и

обметать.

6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях и в уголке рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме молнии.
7. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль посередине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Сложить детали манжеты вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.
10. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
11. На манжетах обметать петли и пришить пуговицы. Пришить пуговицы на пояс полочки по разметке.

Поздравляем, платье готово:)