

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2643 Жакет с запахом и асимметричным реверсом

Ткань: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
подплечники; 1 пуговица.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 3 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Правая центральная часть спинки – 1 деталь
2. Левая центральная часть спинки – 1 деталь
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Левая центральная часть полочки – 1 деталь
6. Правая центральная часть полочки – 1 деталь
7. Рукав – 2 детали
8. Подборт левый – 1 деталь
9. Подборт правый – 1 деталь
10. Воротник – 1 деталь

11. Обтачка левой полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Воротник – 1 деталь
3. Подборт – 1 деталь
4. Обтачка левой полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски обметать и заутюжить на боковую часть.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски обметать и заутюжить на боковую часть.
4. Стачать плечевые срезы, припуски обметать и заутюжить на спинку.
5. Подкроить по косой полосу шириной 2,5 см и длиной 40 см для завязки. Сложить полосу вдоль посередине изнаночной стороной внутрь и прострочить на 0,5 см от сгиба. Полоску вывернуть и выправить завязку. Разрезать на 2 части.
6. Стачать боковые срезы, вставляя одну часть завязки в левый боковой шов. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. Стачать плечевой срез обтачки горловины спинки и подбортов. Припуски разуюжить. Обметать внешний срез.
8. Заложить складки на воротнике, глубины направлены вниз. Сложить воротник и центральную правую части полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать лацкан. Строчку заканчивать строго у линии притачивания подборта. Рассечь припуск плечевого среза, втачать воротник в горловину спинки. Стачать

средний срез спинки, вкладывая средний срез воротника. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.

9. Притачать подборта и обтачки к верху изделия, вкладывая правую часть завязки. Припуски борта рассечь, отвернуть обтачку и подборта на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с верхом по плечевому срезу.

10. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть.

11. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Припуск обметать и приутюжить. Притачать подплечники.

12. Обметать нижний срез изделия и рукава. Припуск подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

13. Обметать петлю и пришить внутреннюю пуговицу.

Поздравляем, жакет готов:)