

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2651 Платье с декоративным лифом

Ткань: хорошо драпирующиеся плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния, клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск подгибки низа – 2 см; припуск подгибки низа рукава – 1,2 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Пояс полочки – 1 деталь
6. Рукав – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали
8. Обтачка горловины полочки – 2 детали



Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на спинке. Глубины вытачек срезать оверлоком и заутюжить к центру.
3. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуск заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Втачать молнию.
5. Заложить и закрепить складки на верхней части полочки. Глубины заутюжить от центра.
6. Обметать внешние срезы обтачек горловины полочки. Сложить обтачки и полочку лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Припуски на закруглениях рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему срезу.
7. Притачать пояс полочки к верхней части полочки. Припуск обметать и заутюжить вниз. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
8. Обметать внешние срезы обтачек горловины спинки. Сложить обтачки и спинку лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину строго до линии плечевого шва. Припуски на закруглениях рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить.

9. Стачать плечевой срез, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки. Припуск обметать и заутюжить на спинку.
10. Обметать нижний срез рукава, припуск подогнуть внутрь и настрочить. Втачать рукав в пройму. Припуск обметать и приутюжить.
11. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
12. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
13. Припуск подгибки низа обметать, заутюжить внутрь и настрочить.
14. Скрепить полочки между собой потайными стежками.

Поздравляем, платье готово:)