

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2652 Платье с декоративным рельефом и на пуговицах

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния; 10 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см, остальные швы – 1 см.

#### Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки правая – 1 деталь
4. Центральная часть полочки левая – 1 деталь
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали
8. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

#### Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

### ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали и цельнокроеный подборт



правой полочки.

2. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине, обметать.
  3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать молнию.
  4. Цельнокроеный подборт правой полочки отвернуть на лицевую сторону по линии полузаноса и обтачать верхний и нижний углы. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии притачивания левой части. На горловине припуски у метки рассечь, вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Притачать левую полочку к внутренней стороне правого подборта от горловины до метки, припуски приутюжить, обметать по всей длине. Участок левой полочки от метки до низа заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
  5. Стачать рельефные срезы полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.
  6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
  7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить с плечевыми швами и тесьмой молнии.
  8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
  9. Припуск подгибки низа платья и низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
- Поздравляем, платье готово:)