

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2653 Платье с декоративным рукавом и плищцей спереди

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
потайная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа спинки и рукава – 1,5 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
3. Центральная нижняя часть спинки – 2 детали
4. Боковая нижняя часть спинки – 2 детали
5. Центральная верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
7. Нижняя часть полочки – 2 детали
8. Верхняя часть рукава – 2 детали

9. Нижняя часть рукава – 2 детали
10. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
11. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать рельефные срезы нижней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
4. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
5. Обметать по отдельности средние и нижние срезы нижней части полочки. Стачать средний срез нижней части полочки от верха до метки. Припуск разутюжить, заутюживая одновременно припуск низа. Настрочить припуск фигурного низа полочки на изнаночную сторону и приутюжить. В месте стыка полочек проложить горизонтальную строчку, во избежание разрыва ткани.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме молнии.

9. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Обметать нижний срез рукава, припуск подогнуть внутрь и настрочить. Заложить и закрепить задние складки, глубины направлены друг к другу. Наложить заднюю часть рукава на переднюю на 0,5 см, заложить первую переднюю складку, затем заднюю складку и т. д. Закрепить складки между собой. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава. Припуск обметать и заутюжить вверх.

10. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

11. Нижний срез спинки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)