

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2659 Платье с шалевым воротником

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Рукав – 2 детали
8. Воротник – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.



2. Стачать средние срезы спинки на верхних и нижних деталях. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону.
 3. Стачать плечевые срезы верхних центральных деталей. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
 4. Сложить воротники лицевыми сторонами внутрь и обтачать отлет, строчку начинать строго у намеченной линии втачивания воротника. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать верхний воротник в горловину. Припуск нижнего воротника подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания.
 5. Наложить правую центральную полочку на левую, совместить линии середины и рельефные срезы.
 6. Стачать плечевые срезы боковых частей полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Притачать боковые части полочки и спинки к центральному. Припуски обметать и заутюжить к центру.
 7. Притачать нижние части платья к верхним. Припуски обметать и заутюжить вверх.
 8. Стачать левый боковой шов от проймы до верхней метки и от второй метки до низа. Припуски разутюжить. Втачать молнию. Стачать правый боковой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать. Левые боковые срезы обметать по отдельности.
 9. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
 10. Припуск подгибки низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
- Поздравляем, платье готово:)