

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2667 Пальто с цельнокроеным воротником

Ткань: тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 2 пуговицы; подплечники.

РАСКРОЙ:

Припуск подгибки низа изделия и рукава – 3 см, остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали
9. Подборт – 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Верхняя часть полочки – 2 детали

Внимание! Детали кроя из подкладочной ткани кроются по лекалам верха за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать средние срезы спинки на верхней и нижней частях спинки, припуски разутюжить. Стачать рельефный срез спинки. Припуски разутюжить. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуски разутюжить.
3. Стачать рельефный срез полочки. Припуски разутюжить. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуски разутюжить.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски разутюжить.
5. Стачать средний срез цельнокроеного воротника. Втачать цельнокроеный воротник в горловину, рассекая припуск в уголке.

6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Стачать средний срез воротника. Втачать воротник в горловину обтачки, рассекая припуск в уголке. Подборт сложить с основным изделием лицевыми сторонами внутрь, сколоть булавками и обтачать борт, лацканы, воротник и низ. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Припуск шва обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.

7. Пришить подплечники.

8. Стачать локтевой шов рукава, припуски разутюжить. Заутюжить нижний припуск рукава на изнаночную сторону. Стачать передний шов рукава, припуски заутюжить на нижнюю часть. Втачать рукава в проймы по надсечкам, припуски приутюжить.

9. Заутюжить припуск низа на изнаночную сторону.

10. Стачать швы на подкладке, оставляя отверстие в левом локтевом шве рукава. Притачать подкладку к обтачке спинки и подборту. Притачать подкладку к низу изделия и низу рукавов. Вывернуть изделие через технологическое отверстие. Зашить отверстие.

11. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

Поздравляем, пальто готово:)