

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2684 Плащ А-силуэта с лацканами и поясом

Ткань: плащевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 5 пуговиц; подкладка; подплечники.

РАСКРОЙ:

Все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава, по срезам мешковин и листочки – 2 см. Остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Кокетка – 1 деталь
4. Обтачка кокетки – 1 деталь
5. Центральная часть полочки – 2 детали
6. Боковая часть полочки – 2 детали
7. Подборт – 2 детали
8. Верхняя часть рукава – 2 детали
9. Нижняя часть рукава – 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
11. Верхний воротник – 1 деталь
12. Нижний воротник – 1 деталь



13. Листочка – 2 детали
14. Пата рукава – 2 детали
15. Пояс – 1 деталь
16. Шлевка – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Боковая часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали
5. Подкладка спинки – 2 детали
6. Центральная часть полочки – 2 детали
7. Большая мешковина кармана – 2 детали
8. Малая мешковина кармана – 2 детали

Внимание! Детали полочки из подкладки кроются по лекалам верха с вычетом ширины подбортов.

Из клеевой: подборт, обтачка горловины спинки, верхний воротник.

ПОШИВ:

Внимание: рельефные и боковые срезы изделия обметываются от талии до низа.

1. Продублировать клеевой прокладкой подборт, обтачку горловины спинки, верхний воротник, срез проймы на полочке и на спинке. Продублировать место расположения кармана на боковой части полочки. На полочке вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. Наметить место расположения кармана. Заутюжить листочку вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать

наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин.

3. Стачать рельефные срезы полочки, заутюжить припуски к середине.

4. Стачать и разутюжить средний шов спинки.

5. Обтачать нижний срез кокетки обтачкой, швы рассечь. Отогнуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить и проложить отделочную строчку на 0,5 см от края. Наложить кокетку на спинку и настроить по кокетке отделочно – закрепляющую строчку.

6. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине.

7. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы.

8. Притачать обтачку горловины спинки к подбортам, припуски разутюжить.

9. Воротники сложить лицом внутрь и обтачать отлет и концы воротника. У надсечки припуски надсечь, воротник вывернуть и приутюжить.

10. Низ изделия обметать и заутюжить. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и низа строго по размеченной линии. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы верхних и нижних углов борта. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застежки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Настроить низ изделия.

11. Втачать нижний воротник в горловину изделия, а верхний воротник в срез

горловины обтачки спинки и подборта. Швы разутюжить. Скрепить между собой швы втачивания верхнего и нижнего воротников. Вывернуть изделие на лицевую сторону, приутюжить.

12. Обметать деталь шлевки с одной длинной стороны. Заутюжить припуски на шлевку и настрочить (обметанный припуск сверху). Разрезать на 10 частей.

13. Настрочить шлевки на детали рукавов. Стачать и разутюжить локтевой срез рукава. Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний срез рукава.

14. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники.

15. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава. Низ подкладки дважды подогнуть на 1 см и настрочить.

16. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Притачать подкладку к низу рукава.

17. Проложить отделочную строчку вдоль борта и воротника.

18. Сложить пату вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя отверстие. Вывернуть пату через отверстие и зашить его. Проложить отделочную строчку по контуру на 0,5 см от края.

19. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя отверстие. Вывернуть пояс через отверстие и зашить его. Проложить отделочную строчку по контуру на 0,5 см от края.

20. Пришить шлевки на уровне рельефных швов полочки и спинки.

21. На правой полочке и патах обметать петли. В соответствии им пришить пуговицы.

Поздравляем, плащ готов:)