

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2687 Платье со складками на рукаве

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 10 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Припуск нижнего среза изделия – 3 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Подкладка рукава – 2 детали
8. Подборт – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
10. Воротник – 2 детали



11. Стойка – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Стойка – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на верхних и нижних деталях спинки. Заутюжить глубины талиевых вытачек к центру. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. Стачать средний срез спинки. Припуск обметать и заутюжить на левую сторону.
4. Стачать вытачки на деталях верхней части полочки. Заутюжить глубины к середине. Заложить и закрепить складки на нижней части полочки. Глубины направлены от центра. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части. Припуск обметать и заутюжить вверх.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачек горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
6. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь, обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать, воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнивать надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки.

Готовый воротник вывернуть и приутюжить. Стойку с воротником втачать в горловину.

7. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта и срез горловины спинки и полочки (воротник располагается между деталями). Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть подборта с обтачкой на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам и среднему срезу спинки. Проложить отделочно – закрепляющую строчку вдоль борта по намеченной линии.

8. Заложить складки на нижней части рукава, глубины направлены вверх. Стачать шов рукава. Стачать шов подкладки. Сложить нижнюю часть рукава с подкладкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить низ рукава. Скрепить верхние срезы нижней части рукава и подкладки. Стачать шов верхней части рукава. Припуск обметать и заутюжить на спинку. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава. Припуск обметать и заутюжить вверх. Втачать рукав в пройму по надсечкам, припуск приутюжить и обметать.

9. Припуск подгибки низа обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

10. Обметать петли на правой полочке и стойке. Пришить пуговицы согласно петлям.

Поздравляем, платье готово:)