

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2696 Топ с рельефами и разрезами спереди

Ткань: тонкие блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 9 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Припуск по низу изделия – 2 см. Припуски вдоль разрезов полочки – 2 см. Остальные швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Боковая часть полочки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0,1 см.
2. Стачать рельефные срезы полочки от верха до метки разреза. Припуски у метки рассечь, заутюжить верхнюю часть к середине, обметать. На уровне разреза шов разутюжить, обметать припуски. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0,1 см. Припуски разреза настроить на полочку на 0,1 см от края.
3. Стачать правый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
5. Стачать левый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Поздравляем, топ готов:)