

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2699 Платье с завязкой на груди

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; потайная молния; резиновая тесьма.

### РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см. Остальные швы – 1 см.



### Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
8. Завязка – 4 детали

### Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать рельефные срезы спинки, заутюжить припуски к середине, обметать.
3. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до нижнего среза, припуски разутюжить. Втачать молнию.
4. Обметать по отдельности левые рельефные срезы полочки. Стачать швы от верха до метки разреза. Припуски разутюжить. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль разреза на 0,2 см. Стачать правые рельефные срезы полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.
5. Сложить завязки попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать фигурные края. Припуски в углах высечь, на закруглениях рассечь. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Наложить завязки на полочку и скрепить по боковым и срезам проймы.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, в уголке высечь, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепит с плечевыми швами и тесьмой молнии.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать.

Припуск нижнего среза рукава подогнуть внутрь на 1 см, затем еще на 1 см, образуя кулиску.

9. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

10. Продеть резиновую тесьму в кулиску, отрегулировать длину и закрепить. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

Поздравляем, платье готово:)