

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2700 Топ с шитьем

Ткань: х/б блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон; шитьё; кружевная тесьма шириной 3,5(!) см.

Другие материалы: клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия – 2 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть полочки – 2 детали

Из шитья:

1. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом

ПОШИВ:

1. Обметать рельефные срезы боковой и центральной части полочки. Настрочить кружевную тесьму на центральную часть полочки, совмещая продольный срез тесьмы с размеченным рельефным швом центральной части.

Настрочить кружевную тесьму на боковую часть полочки, совмещая другой продольный срез тесьмы с размеченным рельефным швом боковой части.

2. Стачать правый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.

3. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

4. Стачать левый плечевой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.

6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, топ готов:)